

## VÄSKOR



// 7104025\*  
Väska, avancerad, grå/svart



// 7104024\*  
Väska, avancerad, brun/svart



// 7104022\*  
Väska, avancerad, blå/svart



// 7104023\*  
Väska, avancerad, rosa/svart

## VÄSKOR



// 7104006\* & 7104007  
Väska, avancerad, svart/svart



// 7104035  
Väska, grå/svart tryck



// 7104032  
Väska, blå/svart tryck



// 7104033  
Väska, rosa/svart tryck

## ÖVRIGA TILLBEHÖR



// 7109011  
Kryckhållare



// 7109140  
Brickbord inkl. mugghållare



// 7109020 & 7109021\*\* \*\*\*  
Ryggstöd



// 7109035\*\*\*  
Justerbart ryggstöd komfort



// 7109060  
Paraply, svart



// 7109050 & 7109051  
Väska för syrgastub



// 7109071\*\*  
Enhandsbroms för båda sidor



// 7109080 Släpbroms Gemino 20/30  
// 7169080 Släpbroms Gemino 60



// 7109090  
Universalfäste



// 7109095  
Lampa



// 7109100  
Droppställning



// 9009329\*\*  
SpeedControl

\*Inte tillgänglig till Gemino 60 M/60 M Walker. \*\*Inte tillgänglig till Gemino 60 / 60 M & Gemino 60/60 M Walker.

\*\*\*Inte tillgänglig till Gemino 30/30 M Walker & Gemino 60/60 M Walker.

Med reservation för ändringar. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.